接続方法 ① PCにAMD FireProグラフィックスボードを搭載し、 DisplayPortケーブルでシャープ4Kモニタと接続します。 デャープ 4K 「PN-K321」

- ② AMD FireProグラフィックスボードのドライバをインストールします。
 ※FireProのドライバは下記から最新版をダウンロードし、ご使用ください。
 http://www.acube-corp.com/download/driver/graphics-drivers-a-software.html
- ③ モニタのメニューにてDisplayPortストリームを**MST**に設定してください。
- ④ 各デスクトップ解像度を1920×2160に設定してください。

接続方法

ACUBE

デスクトップ上の右クリックから 「Catalyst Pro Control Center」を起動します。

2	Catalyst Pro Control Center	
	表示(V)	•
	亚へ替え(O) 最新の情報に更新(E)	•
	貼り付け(P)	
	ショートカットの貼り付け(S)	
	新規作成(X)	×
2	画面の解像度(C)	
	ガジェット(G)	
	個人設定(R)	

⑥ デスクトップ管理の「デスクトップの作成と配置」を選択します。

	েজেল্ল) জিলাবাৰ বিভাগ ব বিভাগ বিভাগ
検索・・・	デスクトップの作成と配置 🥣 ?
> ピン付き ・ > プリセット ・ > AMD FirePro TM ・ > HydraVision TM ・ > デスクトップ管理 ・ > デスクトップ管理 ・ > デスクトップ管理 ・ > プレチディスプレイ ・ > マルチディスプレイ ・ > マルチディスプレ ・ > マレチディスプレ ・ > マリチディスプレ ・ > マリチディスプレ ・ > ビデオ ・ > オーディオ ・ > 情報 ・	デスクトップを有効化、配置、複製、そして回転させたり、サポートされているハードウェアで AMD Eyefinity [™] ディスプレイ クループを作成します。 デスクトップを設定する場合は、デスクトップの三角形 (▼) をクリックしてください。 デスク トップをクリックし、ドラッグして、配置してください。 * 1000000000000000000000000000000000000
	ディスプレイを進択してください。 ディスプレイを検出 シング シング ・ ・ ・



ACUBE

⑦ ①の数字が表示されているエリアの上で右クリックから 「グループの作成」を選択します。



※拡張デスクトップ表示時には 確認ウィンドウが表示されるので 「はい」をクリックします。

クルー	ープを作成		×
	拡張デスクトップの一部にな グループを作成するには、ます デスクトップを無効しますか	っているディスプレイのる ず、デスクトップを無効	り使用可能です。 にしてください。
	テスジドップを無対応としますが	1	





⑧ ②の数字が表示されている画面が無効にされ「レイアウトの選択」が 表示されたら「2ディスプレイ (2 x 1)」を選択して 「受け付ける」をクリックします。

ィイアウトを選択
Eyefinity を使うことにより、単一のデスクトップをディスプレイのグループにス パンすることができます。 ディスプレイ グループのレイアウトを選択してください。
[2 ディスプレイ (2 × 1) ・
「受け付ける」「キャンカル」





⑨「ディスプレイの配置は正しいですか?」で左右の配置が正しければ「はい」をクリックします。
 ※左右が逆になっている場合には「いいえ」をクリックしてバックグラウンドが青い側のエリアを
 クリックしてから「完了」を選択します。





接続方法

⑩ 「ディスプレイのエッジ周りのベゼルを補正しますか」では「いいえ」を選択します。





以上で設定は終了です。